



- z.B. Analog-Anlagen:  
 ETS-1006 FAX  
 ETS-2006  
 ETS-2006 FAX  
 ETS-3816 FAX  
 ETS-4016 FAX
- z.B. ISDN-Anlagen:  
 ETS-2008 I  
 ETS-2106 I  
 ETS-2106 I Rev.2  
 ETS-2116 I  
 ETS-2204 I  
 ETS-4216 I  
 ETS-4308 I  
 COMmander Guard

Hinweis: Bei Verwendung der Siedle Türsprechstelle TLE-051-01 müssen folgende Änderungen innerhalb des TLE-051-01 vorgenommen werden:  
 1. Brücke BR 14 auftrennen  
 2. Lautsprecheranschluß von "gn" auf "12" stecken.



Dieses Schaltbild wird vom Auerwald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflußt werden kann.

Siedle TLE-051-01 an TSA-500 und ETS-XXXX oder COMmander Guard		
	Auerwald GmbH & Co. KG Vor den Grasdünen 1 D-38162 Cremlingen	Stand: 12/2002 File: TSASIEDN.CDR