



- z.B. Analog-Anlagen:  
 ETS-1006 FAX  
 ETS-2006  
 ETS-2006 FAX  
 ETS-3216  
 ETS-3816 FAX  
 ETS-4016 FAX
- z.B. ISDN-Anlagen:  
 ETS-2008 I  
 ETS-2106 I  
 ETS-2116 I  
 ETS-2204 I  
 ETS-4216 I  
 ETS-4308 I  
 COMmander Guard

 Damit die Versorgung des TFS-Dialog 100 durch den ASU-202 erfolgt, muß der Schalter für Türstation (1 bzw. 2) am ASU-202 in Stellung "TFS-2616" stehen.

 Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflusst werden kann.