

System	COMfortel													
	1200	1400	1600	2600	1400 IP	2600 IP	D-110	D-210	D-400	D-600	C-400	WS-500S	WS-500M	SoftPhone
COMpact 3000-Serie	ab 4.0L	ab 4.0L	ab 4.0I	ab 4.0I	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓	-	-	-
COMpact 4000	ab 1.6A	ab 1.6A	ab 1.6A	ab 1.6A	ab 2.2E	ab 2.2E	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓	ab 7.4B	ab 7.4B	ab 8.4A
COMpact 5200/5200R	ab 2.0A	ab 2.0A	ab 2.0A	ab 2.0A	ab 2.6E	ab 2.6E	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓	ab 7.4B	ab 7.4B	ab 8.4A
COMpact 5500R	ab 2.0A	ab 2.0A	ab 2.0A	ab 2.0A	ab 2.6E	ab 2.6E	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓	ab 7.4B	ab 7.4B	ab 8.4A
COMmander 6000-Serie	ab 6.0E	ab 6.0E	ab 5.4B	ab 5.4B	ab 6.0E	ab 6.0E	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓	ab 7.4B	ab 7.4B	-
COMtrexx Business	-	-	-	-	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	ab 1.4	ab 1.4	ab 1.4	ab 1.4	✓	ab 1.4	ab 1.4	ab 1.6
COMtrexx VM, Adv.	-	-	-	-	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	ab 1.4	ab 1.4	ab 1.4	ab 1.4	✓	ab 1.4	ab 1.4	ab 1.6
COMuniq ONE	-	-	-	-	-	-	ab 2.2A	ab 2.2A	ab 2.2A	ab 2.2A	✓ 2	✓ 3	✓ 3	-

### Erläuterungen:

ab X.X
ab X.X

das grüne Kästchen bezeichnet eine notwendige Firmware-Version des Endgerätes

das blaue Kästchen bezeichnet eine notwendige Firmware-Version des TK-Systems



Telefon wird an dieser Anlage uneingeschränkt unterstützt. Es gibt keine Abhängigkeit von Firmwareversionen.



Telefon wird an dieser Anlage nicht unterstützt. Alle anderen Kombinationen sind möglich (z.T. mit bestimmten Voraussetzungen).

1

Die Telefone der D-Serie sind Standard-SIP-Geräte für den allgemeinen Einsatz - unterstützen jedoch mit den Systemen von Auerswald:

Gruppen-Login/Logout / Konfigumschaltung / Anrufweitschaltung DDI/MSN/Teilnehmer / Nicht stören

2

erste Provisioning manuell (Update folgt)

3

Firmware wird während der Ersteinrichtung upgedatet