



* Diese Ader ist exemplarisch für die Beschaltung eines Klingeleinganges. Für jeden weiteren Klingeleingang wird eine zusätzliche Ader benötigt.

Dieses Schaltbild wird vom Auerwald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflusst werden kann.

TFS-Dialog 100 ohne externen Gong an
COMpact TS-Modul / TSM/Modul



Auerwald GmbH & Co. KG
Vor den Grashöfen 1
D-38142 Cremlingen

Stand: 07/2007

File:
CFDialog100alle.CDR