

# How-to

Einrichtung der Messaging-Schnittstellen für das COMfortel® IP-DECT System und der COMfortel® D-Serie über das Autoprovisioning der COMtrexx®



auerswald.de

# Ziel dieser Anleitung

Mit dieser Anleitung erfolgt die Einrichtung der Auerswald Messaging-Schnittstellen für das COMfortel<sup>®</sup> IP-DECT System und die COMfortel<sup>®</sup> D-Serie über das Autoprovisioning der COMtrexx<sup>®</sup>. Nachträgliche Änderungen können so immer im Provisioning File erfolgen.



# Vorbereitung des DECT-Managers

Der DECT-Manager ist an der COMtrexx eingerichtet.

Die Voucher für AM- bzw. AML-Lizenzen sind erworben.



auerswald.de



Auer

hh

### Anmelden beim DECT-Manager.

In Status-Anzeige die MAC ID notieren.

Diese wird für die Zuordnung der Voucher für die AM(L)-Lizenzen im Auerswald Vouchercenter benötigt.

## Einrichtung Alarm Messaging im COMfortel<sup>®</sup> IP-DECT-System

swald COMfortel WS-500M						A	uerswald
C EINSTELLUNGEN	i sta	TUS		🗞 Siehe auch 👻	🔯 Sprache 🗕	? Hilfe	🕞 Abmelden
Überblick		Integrator-Status					
Statistics	>	Gerätename	Auerswald COMfortel WS-	500M			
Menü Auto-Ausblenden		Geräterolle	Integrator+DECT-Manager-	+Basisstation			
		MAC-Adresse	00:09:52:07:21				
		MAC-ID	000952072133				
		IP-Adresse	192.168.0.23				
		DECT-Frequenzband	1880 MHz - 1900 MHz (Eu	ropa)			
		DECT PARI	1038287F				
		Firmware-Version	V2.51.0 (V2.51.0+build.6f8	3cdb8)			
		Datum und Uhrzeit	2023-02-15 13:48:49				
		Letztes Backup	2022-09-13 15:46:53	✓ System ► Einstellung	en sichern		
		Last backup transferred	Nie				
		Lizenz	Lizenz aktiviert				
		Mobilteile					
		Anzahl angemeldeter Mobilteile	3/3 🖸 Mobilteile 🕨	Verwaltung			
		Anzahl der Mobilteile zur Anmeldung	0 C Mobilteile > An	meldecenter			



Anmelden beim
DECT-Manager.

In Status-Anzeige die MAC ID notieren.

Diese wird für die Zuordnung der Voucher für die AM(L)-Lizenzen im Auerswald Vouchercenter benötigt.

### Einrichtung Alarm Messaging im COMfortel<sup>®</sup> IP-DECT-System

Voucher Center Voucher - Gerät -

### Voucher eintauschen

ouc	hercode*	

Vouchercode für AML-Lizenz

Seriennummer\*

MAC ID des DECT Managers

#### mehr eintauschen 🕂

Hinweis: Bei Geräten aus COMmander 6000- oder COMpact 3000 -Serie tragen Sie bitte hier die Anlagen-Dongle-Seriennummer ein. Beim COMfortel WS-400 IP verwenden Sie bitte die ARI.

Hinweis: Wenn die beiden ersten Ziffern 41 oder mehr sind, geben Sie bitte nur die ersten 10 Ziffern von links ein.

#### E-Mail Empfänger

example@domain.com

Ich stimme der Ausführung des Vertrages (Umwandlung des Vouchercodes in einen Freischaltcode) vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklich zu.
 Weiter habe ich zur Kenntnis genommen, dass das Widerrufsrecht mit Beginn der Ausführung des Vertrages erlischt.

#### Eintauschen

\* Pflichtfelder

© 2023 Auerswald Voucher Center - Datenschutzerklärung - Widerrufsbelehrung - AGB - Impressum - Cookie Einstellungen



### Nachdem die Lizenzen im Auerswald Vouchercenter erzeugt wurden, werden diese unter System → Lizenzierung eingespielt.

Auer	swald COMfortel WS-500M					Z	Fuerswald
		i sta	πυς		🔯 Sprache 🗸	? Hilfe	🕩 Abmelde
#	Netzwerk	>	Lizenz-Status				
Ø	DECT-Manager	>					
&	Basisstationen	>	Position zur Lizenzierung	Verfügbare Lizenzen	Verwendete Lizenzen		Status
	Provider- oder PBX-Profile		Messaging	10	3		Aktiv
	Mobilteile	>	Standort	10	3		Aktiv
s.	Telefonie	>	Lizenz				
Ø	Online-Telefonbücher	>		Ca Browse			
۲	Online-Dienste	>		Diowse			
ŧ	System	~	Last update	2023-02-15 07:59:00			
	Web-Konfigurator						
	Lizenzierung						
	Provisionierung und Konfiguratio	'n					
	Sicherheit						
	System-Log						
	Datum und Uhrzeit						
	Firmware						
	Einstellungen sichern						
	Neustart und Rücksetzen						
	DECT-Einstellungen						

Einrichtung Alarm Messaging im COMfortel<sup>®</sup> IP-DECT-System



# Einrichtung Alarm Messaging im COMfortel® IP-DECT-System

Unter Online-Dienste → Application Servers den Zugang für den Alarmserver einrichten.

Hinweis: Das Passwort muss hexadezimal und 32– 128 Zeichen lang sein.

	** EINSTELLUNGEN i STATUS   ** Netzwerk >   ** DECT-Manager >   ** Basisstationen >   ** Provider- oder PBX-Profile Application server name   ** Mobilteile >   ** Provider- oder PBX-Profile Passwort	dilfe 🕞 Abmelder
Image: Netzwerk >   DECT-Manager >   Basisstationen >   Provider- oder PBX-Profile Application server name   Mobilteile >   Mobilteile >   Mobilteile >   Online-Telefonbücher >   XHTML Passwort   XHTML Passwort   XHTML Sichern   Menü Auto-Ausblenden Sichern	Netzwerk   DECT-Manager   Basisstationen   Provider- oder PBX-Profile   Mobilteile   Passwort	
DECT-Manager   As Id   As Id   As Id   Application server name   as1   Mobilteile   Passwort   Telefonie   Online-Telefonbücher   YHTML   Application Servers   System   Menü Auto-Ausblenden     Sichern     Abbrechen	DECT-Manager   Basisstationen   Provider- oder PBX-Profile   Mobilteile   Passwort	
AS Id   Provider- oder PBX-Profile   Mobilteile   Nobilteile   Passwort     Passwort     Passwort anzeigen      Passwort anzeigen      Passwort anzeigen      Menü Auto-Ausblenden     AS Id     As Id     Application server name     as1     Passwort     Passwort anzeigen      Sichern     Abbrechen	AS Id     as1       Provider- oder PBX-Profile     Application server name     as1       Mobilteile     Passwort     occurrent of the server name	
Application server name as1     Mobilteile     Passwort     Passwort     Passwort anzeigen ©     Application Servers   System     Menü Auto-Ausblenden     Application server name     as1	Provider- oder PBX-Profile     Application server name     as1       Mobilteile     Passwort	
<ul> <li>Mobilteile</li> <li>Telefonie</li> <li>Online-Telefonbücher</li> <li>Online-Dienste</li> <li>XHTML</li> <li>Application Servers</li> <li>System</li> <li>Menü Auto-Ausblenden</li> </ul>	Mobilteile     >       Passwort	
<ul> <li>Telefonie</li> <li>Online-Telefonbücher</li> <li>Online-Dienste</li> <li>XHTML</li> <li>Application Servers</li> <li>System</li> <li>Menü Auto-Ausblenden</li> </ul>		
<ul> <li>Online-Telefonbücher</li> <li>Online-Dienste</li> <li>XHTML</li> <li>Application Servers</li> <li>System</li> <li>Menü Auto-Ausblenden</li> </ul> Sichern Abbrechen	C Telefonie Passwort anzeigen @	
Online-Dienste   XHTML   Application Servers   ➡ System   Nenü Auto-Ausblenden     Sichern     Abbrechen	Online-Telefonbücher	
XHTML   Application Servers   幸 System ▶   Menü Auto-Ausblenden     Sichern   Abbrechen	Online-Dienste	
Application Servers   There is System     Menü Auto-Ausblenden     Sichern     Abbrechen	XHTML	
System     Menü Auto-Ausblenden     Sichern     Abbrechen	Application Servers	
Menü Auto-Ausblenden Sichern Abbrechen	≅ System >	
	Menü Auto-Ausblenden Sichern Abbrechen	



# Einrichtung Alarm Messaging COMfortel® IP-DECT-System in der COMtrexx®

### Anpassen der Provisioning Files

Im Auerswald Support Portal die Infos zum COMfortel<sup>®</sup> WS-500 aufrufen.

FAQ "Einrichtung der Alarm-Messaging bzw. Alarm-Messaging-Location-Funktion über das Provisioning" auswählen.



🖉 Kontakt 🦚 Fachhändlersuche Login DE 💻

Produkte 360° COMmunication COMuniq Voice Support 🛱 Shop | Partner Karriere Über uns 🝳

# Support (FAQ)

### Einrichtung der Alarm-Messaging bzw. Alarm-Messaging-Location-Funktion über das Provisioning

#### Voraussetzungen:

TK-Anlage Firmware 8.2 oder neuer

- COMpact 4000
- COMpact 5x00(R)
- COMmander 6000
- COMtrexx Firmware 1.6.1 oder neuer
- COMfortel WS-500x Firmware 2.48 oder neuer
- Alarm-Messaging bzw. Alarm-Messaging-Location-Lizenzen im DECT-Manager

Für die Nutzung der Alarm-Messaging bzw. Alarm-Messaging-Features muss das Provisioning-File für das COMfortel IP-DECT-System in der Telefonanlage ergänzt werden.

#### Einschalten der Funktion:

<!-Einschalten des Alarm-Messaging und Location für alle Mobilteile--->

#### ODER

<!-- für einzelne Mobilteile -->

```
<oper name="set_hs_aml" value="IPUI des Handsets">
  <param name="LocationAML" value="1"/>
  <param name="MessagingAML" value="1"/>
  </oper>
```

#### Alarmserver Zertifikat aktivieren:

Clever Communications	Einrichtung Al	arm Messaging COMfortel® IP-DECT-Sv	ystem in der COMtrexx®
assen der	$\equiv$ COMtrexx	/ Telefone / Provisioning	
visioning Files	🗇 Dashboard		-
or Tolofono →	) Ämter >	pingserverf24.xml	COMfortel D-Serie
visioning ein neues	O Benutzer >	referenc-f24.xml	COMfortel D-Serie
nplate mit	😤 Gruppen >		COMfortel D Socia
äteprofil	$\circ$ Doicemail- und Faxboxen $>$		
egen.	C Telefone V	reference-dw-hannover.xml	COMfortel D-Serie
C	Se Zuordnung	reference-nova.xml	COMfortel D-Serie
	🌿 Status	reference.xml	COMfortel D-Serie
	. └_ Provisioning	referenz.xml	COMfortel D-Serie
	Interne Geräte		
	t Externe Geräte >		
	Sunktionen	sipmessagetimeout.xml	COMfortel D-Serie
	Benutzerdaten >	token.xml	COMfortel D-Serie
	Administration >	xml-browser.xml	COMfortel D-Serie
	🖗 Monitoring und Übersichten 🗦	dect-ami xmi	COMfortel WS-500 \$
		─ Neu Speichern USchen └└ Importieren └ Exportieren	

(Auerswald)

Unter Telefone Provisioning e Template mit Geräteprofil "COMfortel W anlegen.



Im Template nach "Alarm Server" suchen



Clever Communications	Einrichtung Ala	arm Messaging COMfortel® IP-D	ECT-System in de
Anpassen der Provisioning Files	≡ COMtrexx ∂ Daritoard	(Telefore / Devisionies	×
Anschließend die Zeile "Enable the…" und	1) Antar A Benatar	dect-aml.xml     \$       40        41 Not (anymore) provisioned Handsets are of comperimental structures and comperime</th <th>Account-IDs</th>	Account-IDs
"" ">" entfernen	BD Gruppen     CO Voicemail- and Fastbosen     La Telefone	<pre>43 44 <!-- Alarm Server--> 45 46 * <oper name="set_uci"> 47 <param <="" name="mosquitto.listener.enabled" pre="" value=""/></oper></pre>	ue="1" />
Damit wird die Kommunikation zu zertifizierten Alarmservern aktiviert.	C Dates	<pre>48 <!--/oper--> 49   50 51 <!-- WS500 Telephony settings--> 52 </pre> 53  54 <pre>55 </pre> 55	L"/> '1"/>
	Interne Gardine     Enterne Gardine	Speicher	n 🛛 Speichern als X Schließen
	E Bendoerdaten 3	yealink_template.cfg dect-ami.xml	Yealink COMfortel WS-500x

# der COMtrexx<sup>®</sup>

+ Neu Speichern Löschen Limportieren

1	
	i.

des Provisioning Servers

Editor

0

Clever Communications	Einrichtung Al	arm Messaging COMfortel $^{ extsf{B}}$ IP-DECT-System in der COMtrexx $^{ extsf{B}}$
Anpassen der Provisioning Files	COMtrexx Outboard	×
Im Template nach – AML " Suchen	1) Anner A Benatzer M Grappen	dect-amlxml       Account-IDs         96 v <oper name="set_hs_aml" value="\$(m5x0.ipui)">         97       <!-- Disabled by default - to avoid showing license error messages in handset</td-->         98       <!-- Installations using AML should deactivate or delete the 2 lines below the comment--></oper>
Den Bereich von <oper Bis  markieren und löschen</oper 	CD Voicemail- and Fastoceen           Image: Statemail           Image: Statemail           Image: Statemail           Image: Statemail	<pre>99 <pre>99 <pre>99 <pre>operation name="LocationAML" value="0"/&gt; 100 <pre>sparam name="MessagingAML" value="0"/&gt; 101 102 <!-- Installations using AML should activate the 2 lines below this comment - 103 <! 104 <pre-->operation name="LocationAML" value="1"/&gt; 105 <pre>cparam name="MessagingAML" value="1"/&gt; 106&gt;</pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	Processory     Interne Gardia     Enterne Gardia     Functionen	107
	Bendoedate     Administration     Line interview	dect-amiumi COMfortel WS-500x O



J. Provis

D Extern

### Anpassen der Provisioning Files

Anschließend pro entsprechenden Mobilteil die Lizenz zuweisen

IPUI Handset: Hier wird die IPUI-Adresse des Mobilteils eingetragen

LocationAML: Lizenz für Messaging & Location

MessagingAML: Lizenz für Messaging

1= zuweisen 0= nicht zuweisen Danach speichern

# Einrichtung Alarm Messaging COMfortel<sup>®</sup> IP–DECT–System in der COMtrexx<sup>®</sup>

trexx	(Telefone (Devicing)	
	X	des Provisioning Servers
	dect-aml.xml   Account-IDs	
	95 AML	Editor
	96 < <pre></pre> <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	
	97	
	98 <param name="LocationAML" value="0"/>	
	<pre>yy <param name="MessagingAML" value="1"/> 100</pre>	
	101	
	102	
	<pre>103 <param name="hs.\$(m5x0.ipui).DECT_AC" value="0000"/> <!-- System-Pin--></pre>	•
	104	-
	105 Configure Sip Account for Phone	۲
	<pre>106 <param name="SipAccount.\$(m5x0.ipui).AuthName" value="\$(sip.username)"/></pre>	
	<pre>107 <param name="SipAccount.\$(m5x0.ipui).AuthPassword" sipaccount.\$(m5x0.ipui).username"="" value="\$(sip.username)"/></pre> <td></td>	
	2 unalish termulate of a	
	yearra, tempore cry tearra	
	dect-ami.xml COMfortel W5-500x	
	+ Neu 🗄 Speichern 📋 Löschen 🛃 Importieren 🔂 Exportieren	

$\equiv$ COMtrexx		/ Telefone / Zuordnung
Dashboard		
D Ämter	>	Gerät DECT-Manager (00:09:52:07:21:
A Benutzer	>	Name 🛛
😤 Gruppen	>	Adresse des Provisioning-Servers
OD Voicemail- und Faxboxen	>	Passwort @
& Telefone	~	Hersteller 🔞
😤 Zuordnung		
🌿 Status		Modell 🧐
⊥ Provisioning		Version @
11 Interne Geräte	>	MAC-Adresse 🛛
[ _ Externe Geräte	>	Provisioning-Datei 🛛
🐁 Funktionen	>	Jitterbuffer 🛛
E Benutzerdaten	>	Update-Meldungen verhindern @
O Administration	>	SIP-Alert-Info @
Monitoring und Übersichten	>	
		Zurück Speichern 🔍 👁 PIN u
	<ul> <li>COMtrexx</li> <li>Dashboard</li> <li>Arnter</li> <li>Benutzer</li> <li>Benutzer</li> <li>Cruppen</li> <li>Voicemail- und Faxboxen</li> <li>Voicemail- und Faxboxen</li> <li>Telefone</li> <li>Zuordnung</li> <li>Status</li> <li>Zuordnung</li> <li>Status</li> <li>Interne Geräte</li> <li>Externe Geräte</li> <li>Externe Geräte</li> <li>Funktionen</li> <li>Benutzerdaten</li> <li>Administration</li> <li>Monitoring und Übersichten</li> </ul>	COMtrexx   Dashboard   Amter   Amter   Benutzer   Cuppen   Cuppe

**4**uerswald)

# Einrichtung Alarm Messaging COMfortel® IP-DECT-System in der COMtrexx®

Name   Name   Adresse des Provisioning-Servers   Adresse des Provisioning-Servers   Https://192.168.0.35:4433/provdata   Passwort   Image: Constraint of the server	
Name DECT-Manager   Adresse des Provisioning-Servers https://192.168.0.35:4433/provdata   Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Adresse des Provisioning-Servers     Passwort     Passwort     Hersteller     Modell   WS-500X-Basis     Version   Image: Servers     Nodell     83.V2.51.0+build.6f8cdb8	
Passwort   Hersteller   Auerswald   Modell   WS-500X-Basis   Version   83.V2.51.0+build.6f8cdb8	
Hersteller Auerswald   Modell WS-500X-Basis +   Version 83.V2.51.0+build.6f8cdb8	
Modell •     WS-500X-Basis •       Version •     83.V2.51.0+build.6f8cdb8	
Version @ 83.V2.51.0+build.6f8cdb8	
MAC-Adresse  00:09:52:07:21:33	
Provisioning-Datei  dect-aml.xml	
Jitterbuffer 🛛 0 ms	
Update-Meldungen verhindern 🔮	
SIP-Alert-Info 🛛 🖉 Auto-Answer-Rufe	
Externrufe	



### Anlegen der Benutzer

# Einrichtung Alarm Messaging COMfortel® IP-DECT-System in der COMtrexx®

$\equiv$ COMtrexx	/ Benutzer / Rufnummern		
Dashboard			
) Ämter >	210	D-210	
Benutzer ∨	400	Schwesternstation	
53 06 Rufnummern	444	SoftPhone	
E Profile			
Eunktionsübersicht	520	520 Pfl 4	<u> </u>
😤 Gruppen >	555	SoftPhone Windows VM	
⊙⊃ Voicemail- und Faxboxen >	600	Stationszentrale	2
€ Telefone >			
Interne Geräte	601	Türstation	
Externe Geräte	710	710 Pfl.1	
Sunktionen >	720	720 Pfl.2	
Benutzerdaten >			
O Administration >	730	730 Pfl.3	
Monitoring und Übersichten >	800	MG XS	
	<     + Neu Speic	hern	(D)





# Alarm Messaging COMfortel® IP-DECT-System

Die Mobilteile werden nun angemeldet.

Anschließend wird der Alarmserver konfiguriert.



# **COMfortel D-Serie**

XML Messaging SIP Messaging



auerswald.de



# Einrichtung Messaging COMfortel<sup>®</sup> D-Serie in der COMtrexx<sup>®</sup>

### Anlegen der Benutzer

$\equiv$ COMtrexx	/ Benutzer / Rufnummern		
🔿 Dashboard			
🕠 Ämter >	210	D-210	
Lenutzer →	400	Schwesternstation	
53 Rufnummern	444	SoftPhone	
Profile			
Funktionsübersicht	520	520 Pfl 4	
😤 Gruppen >	555	SoftPhone Windows VM	
می Voicemail- und Faxboxen	600	Stationseeptrals	
S Telefone >		Stationszentrale	
Interne Geräte >	601	Türstation	
t Externe Geräte >	710	710 Pfl.1	
Funktionen >	720	720 Pfl.2	
Benutzerdaten >			
Administration >	730	730 Pfl.3	
Monitoring und Übersichten	800	MG XS	
<u>ر</u> ې			



### Anpassen der Provisioning Files

Im Auerswald Support Portal z. B. die Infos zum COMfortel<sup>®</sup> D-400 aufrufen.

FAQ "Wie kann die COMfortel D-Serie automatisch einen XML-Mini-Browser abrufen": Von dort die Datei downloaden und entpacken.

#### 🖉 Kontakt 🏟 Fachhändlersuche 🙎 Login DE 💳 uerswald Produkte 360° COMmunication COMuniq Voice Support 🕁 Shop | Partner Über uns 🔍 Seminare Online-Tools 🕶 VolP-Anbieter Developer Serviceleistungen 🗸 Q Produktsuche starten Alle Produkte Telefone ITK-Systeme Cloud-Services Software Türsprechsysteme Zubehör Support (FAQ) Wie kann die COMfortel D-Serie automatisch einen XMI-Mini-Browser abrufen?

Die COMfortel D-Serie ist in der Lage, über den Mini-XML-Browser Informationen und auch Dialoge mit dem Benutzer darzustellen.

Um gezielt, z.B. per http-Request, einen Browser-Aufruf zu erreichen, muss das Lua-Script "minibrowserAutoStarter.lua" in das Telefon über Backup hochgeladen werden. Alternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden.

Zusätzlich muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden:

Zwischen "authTokens" einfügen

#### <authToken>

<token>hier steht der geheime Token drin</token> </authToken>

Für die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung.

Test-Aufruf z.B. Browser:

https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenForMinibrowserfrigger?AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beispiel https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenForMinibrowserfrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb\_dialog.xml

Anhang:

<u>Scripts</u>



### Anpassen der Provisioning Files

Die hier genannten Dateien unter Telefone → Provisioning importieren.

### minibrowserAutoStarter.xml

Damit kann der XML-Minibrowser mit externen Servern kommunizieren. Es sind keine Einstellungen notwendig.

PingServerF24.xml (für den Betrieb mit einem FACT24 Mediagateway) Damit sendet das Telefon regelmäßig Daten an einen Server



### Anpassen der Provisioning Files

Die hier genannten Dateien unter Telefone → Provisioning importieren.

### token.xml

Damit wird ein Token für die Authentifizierung eines externen Servers erstellt

### SIPMessageTimeOut.xml

Optional: Kann bei SIP-Messaging verwendet werden Die Nachricht wird nach definierter Zeit ausgeblendet



In der Datei "PingServerF24.xml" die Adresse des Zielservers (hier die Adresse für ein FACT24 Mediagateway) ändern.



Einrichtung Messaging COMfortel® D-Serie in der COMtrexx®



In der Datei "token.xml" die den Token ändern.

### Hinweis:

Der Token nicht an erster Stelle, sondern wir im Beispiel an dritter Stelle stehen. Damit wird verhindert, dass ein etwaiger CTI-Token nicht versehentlich überschrieben wird.



Einrichtung Messaging COMfortel<sup>®</sup> D-Serie in der COMtrexx<sup>®</sup>

Auerswald®
Clever Communications

In der Datei "sipmessagetimeout .xml" den Wert für den Timer ggf. ändern. Im Beispiel sind es 10 Sekunden.



Clever Communications	Einrichtung M	Messaging COMfortel® D-Serie in der COMtrexx®		
Frstellen einer	$\equiv$ COMtrexx	/ Telefone / Provisioning		
Kopfdatei	🗇 Dashboard			
(Referenz-File)	مُن Ämter >	minibrowserautostarter.xml CC	Mfortel D-Serie	
Anlegen eines neuen	A Benutzer >	pingserverf24.xml CC	Mfortel D-Serie	
Templates mit dem	😤 Gruppen >	reference f24 yml	Mfortal D. Saria	
Gerâteprotil COMfortel D-Serie"	♀ Voicemail- und Faxboxen >			
Im Beispiel:	C Telefone V	reference-600ws.xml CC	Mfortel D-Serie	
"referenz.xml".	المعالم المعامة المعامة المعامة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظ	reference-dw-hannover.xml CC	Mfortel D-Serie	
Vorlage unter	🌿 Status	reference-nova.xml CC	Mfortel D-Serie	
wiki.auerswald.de	, ⊥ Provisioning	reference.xml CC	Mfortel D-Serie	
(COMfortel D-Serie →	Interne Geräte >	silentalertwithsipmsg.xml CC	Mfortel D-Serie	
Reference Type)	1 Externe Geräte >			
	Sunktionen >	sipmessagetimeout.xml	Mfortel D-Serie	
	E Benutzerdaten	token.xml CC	Mfortel D-Serie	
	O Administration >	xml-browser.xml CC	Mfortel D-Serie	
	Monitoring und Übersichten >	renferenz,xml	COMfortel D-Serie 🗢	
		─ Neu Speichern Löschen Lie Importieren Lie Exportieren		

uerswald®
Clever Communications

### **Erstellen einer** Kopfdatei (Referenz-File)

Eintragen der einzelnen Provisioning-Dateien immer zwischen <URL>...</URL>.

Wichtig: d-series\_template.xml muss an erster Stelle stehen.



×

X Schließen

**COMfortel D-Serie** 

COMfortel D-Serie

**COMfortel D-Serie** 

**COMfortel D-Serie** 

Auerswald®
Clever Communications

Unter Telefone → Zuordnung ein Telefon der COMfortel D-Serie anlegen.

Benutzer und die Referenz-Datei zuweisen.

# Einrichtung Messaging COMfortel<sup>®</sup> D-Serie in der COMtrexx<sup>®</sup>

$\equiv$ COMtrexx	/ Telefone / Zuordnung				
🔿 Dashboard					
🕠 Ämter >	Gerät D-400 Demogerät (00:09:52:07:88	Eigenschaften im Telefon Ø			
O Benutzer >	Name 🛛	D-400 Demogerät			
😫 Gruppen >	SIP-Username 🛛	400			
♀ Voicemail- und Faxboxen >	Adresse des Provisioning-Servers @	https://192.168.0.35:4433/provdata			
🗞 Telefone 🗸 🗸	Passwort 🛛	•••••			
Se Zuordnung	CTI Access 0	Token			
🌿 Status	Hersteller 🛛	Auerswald 🗢			
, ⊥ Provisioning					
Interne Geräte >	Modell 🛛	COMfortel D-400 🗢			
ti Externe Geräte	Version 🛛	2.5A-00001			
Sunktionen	MAC-Adresse 🛛	00:09:52:07:88:99			
Benutzerdaten >	Provisioning-Datei 🛛	renferenz.xml 🗢			
Administration >	Standort Ø	Cremlingen 🗢			
Monitoring und Übersichten >	Jitterbuffer 🛛	0 ms			
<u>٢</u> ٢	V Zurück	d Passwort editieren			



Die Telefone werden danach provisioniert.

Anschließend wird der Alarmserver konfiguriert.



# **COMfortel D-Serie**

Audio-Multicast



auerswald.de



# Einrichtung Messaging COMfortel<sup>®</sup> D-Serie in der COMtrexx<sup>®</sup>

### Anpassen der Provisioning Files

Im Auerswald Support Portal z. B. die Infos zum COMfortel® D-400 aufrufen.

FAQ "COMfortel D-Serie Einrichtung Audio-Multicast": Von dort die Datei downloaden.

Seminor Dulne-loads     Seminor Dulne-loads     VolP-Anbider Durloge   Service/edstance     Centerine Produktionary     The Produktionary      Service/edstance/   Centerine Produktionary      Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/   The Produktionary      Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/   The Produktionary   Service/edstance/ Service/edst				að Kontakt 👪	Fachhändlersuche 😤 Login DE 💻
Seminare       Drille-Tools •       VolP-Arbiteter       Developer       Service/esburget •         Concrete Produktioner       Q       Produktioner •       Produktioner •       Produktioner •         If Ale Produktioner       Developer       Q       Produktioner •       Produktioner •         If Ale Produktioner       Developer       Q       Produktioner •       Produktioner •         If Ale Produktioner       Developer       Q       Produktioner •       Produktioner •         If Ale Produktioner       Developer       Zuhrter       Zuhrter       Zuhrter         Stationer       Developer       Subrer developer       Zuhrter       Zuhrter         Die CoMMortel D-Serie Id In der Lage. Über den Mris XML-Browser informationen und auch Dialoge mit dem Benutzer dazustellen.       Due Satter dazustellen.       Zuhrter         Die CoMMortel D-Serie Id In der Lage. Über den Mris XML-Browser Aufurt zu erreichen, mustat das Ludo-Scipi rereinitizer dazustellen.       Zuhrte			Produkte 360° COMmun	nication COMuniq Voice Support	<b>₩Shop  </b> Partner Über uns <b>Q</b>
Control to Produkturde       Produkturde         Image: The Transformer       Datad Service:       Strikee       Targertupgere       Zaetrie	Seminare	Online-Tools 🕶	VolP-Anbieter	Developer	Serviceleistungen 👻
Center Produkture       Q       Produkture to starter         III Ale Produkt       Better       Better       Dad-Service       Saftware       Jatebra         Source       Jatebra       Jatebra       Jatebra       Jatebra         Source       Jatebra       Jatebra       Jatebra         Source       Jatebra       Jatebra       Jatebra         Source       Jatebra       Jatebra       Jatebra         Source       Description       Jatebra       Jatebra         Source       Description       Jatebra       Jatebra         Source       Description       Jatebra       Jatebra         Description       Description       Jatebra       Jatebra         Description       Description       Jatebra       Jatebra         Description       Description       Jatebra       Jatebra         Jatebra       Description       Jatebra       Jatebra       Jatebra         Jatebra       Description       Description       Jatebra					
Calculate Modulation       Refere       Refere       Refere         If All Produkt       Refere       Refere       Safelier       Safelier         If All Produkt       Refere       Refere       Safelier       Safelier         Subprod       (FAGU)       Safelier       Safelier       Zafelier         Safelier       (FAGU)       Safelier       Safelier       Zafelier         Safelier       (FAGU)       Safelier       Safelier       Zafelier         Safelier       (FAGU)       Safelier       Safelier       Zafelier       Zafelier         Safelier       (FAGU)       Safelier       Safelier       Safelier       Zafelier       Zaf					
If Rendade       Reture       Reture       Daud-Services       Software       Targerchopateme       Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>Software</b> Targerchopateme        Zabetr <b>De COMMorel D-Serie et all more / Software et all more / Software et all more / Software et all        Targerchopateme        Targerchopateme                                           </b>	Gezielte Produktsuche			Q Pro	duktsuche starten
Support (FAQ) We kann die COMfortel D-Serie automatisch einen XML-Mini-Browser aburen bereihen bereihe	Alle Produkte Telefo	ine ITK-Systeme Cloud	-Services Software T	Türsprechsysteme Zubehör	
Vie kann die COMfortel D-Serie automatisch einen XML-Mini-Browser   Die CoMfortel D-Serie ist in der Lage. über den Mini-XML-Browser Informationen und auch Dialoge mit dem Benutzer dazustellen.   Die CoMfortel D-Serie ist in der Lage. über den Mini-XML-Browser Informationen und auch Dialoge mit dem Benutzer dazustellen.   Um gezielt, Z.B. per http:-Request, einen Browser-Aufurf zu erreichen, muss das Lua-Script "minibrowser-Autostarter.lua"   In das Telefon über Backup hochgeladen werden.   Alternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden.   Zusträcht muss ein Token för die Authentifizierung provisioniert werden:   Zusträchter   extratives   extratives   extratives   extratives   extratives   extratives   Erdie Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung.   Tet-zuff Z.B. Rowser:   https://Pr.Adtesse des Telefons/api/v1/exec/listenFont/inibrowserfriggerfAuthToken=hier steht der Token din&urf=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML   Beipel   https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenFont/inibrowserfriggerfAuthToken=hier steht der Token din&urf=http://192.168.1.159/mb_dialog.unt	unnort (EAN	)			
Air Adams       Air Adams         Air Addit Adams       Air Addit Adams         Air Adams       Air Addit Adams         Air Adams       Air Adams         Air Adams       Air Adams         Air Adams       Air Adams         Air Adams       Air Adams         Air A	υμμοιι (ΓΑυ	J			
Vie kann die COMfortel D-Serie automatisch einen XML-Mini-Browser brufen? Die COMfortel D-Serie ist in der Lage. Über den Miri-XML-Browser Informationen und auch Diologe mit dem Benutzer dazustellen. Um gezielt, z.B. per http-Request, einen Browser-Aufurf zu ereichen, muss das Luo-Script "minibrowserAufoStarterJua" in das Teiefon Über Bockup hochgeloden werden. Auternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden. Zudztlich muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden: Zwischen "outhTokens" einfügen «duttreten" «tokenheir steht der geheime Token drink/token» «JustTich nuss eins Einford für die Authentifizierung zur Verfügung. Terf-Aufurf z.B. Browser: https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenForMinibrowserfrigger?AuthToken=hier steht der Token drin&urf=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beigniel https://IP-2.168.1.60/api/v1/exec/listenForMinibrowserfrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&urf=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml					
bit CO.Mfortel D-Serie ist in der Lage, über den Mini-XML-Browser Informationen und auch Dialoge mit dem Benutzer darzustellen.         Um gezielt, Z.B., per hittp-Request, einen Browser-Aufuf zu erreichen, muss das Luo-Script "minibrowserAufoStarter.lua" in das Telefon über Backup hochgeladen werden.         Atternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden.         Zustdräch muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden:         Zuschen "outhTokens" einfügen         «authTokens"         «duthTokens"         För die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung.         Test-Aufurf z.B. Browser:         https://lps.Adersse des Telefors/rapi/v1/exec/listenFortMinibrowserfrigger@AuthToken=tier steht der Token dinä.urf=http://lps.148.1.159/mb_dialog.xml         Anhang:         Stript	/ie kann die COMfo	ortel D-Serie automa	tisch einen XML-Min	ii-Browser	
Di UTETT. Die COMfortel D-Serie ist in der Lage, über den Mini-XML-Browser Informationen und auch Dialoge mit dem Benutzer darzustellen. Um gezielt, z.B. per http-Request, einen Browser-Aufruf zu erreichen, muss das Luo-Script "minibrowserAutoStarter.lua" in das Telefon Über Backup hochgeladen werden. Alternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden. Zusätzlich muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden: Zwischen "authTokens" einfügen cauthTokens" einfügen cauthTokens" ctotemblier steht der geheine Token drink/tokens cför die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung. Test-Aufruf z.B. Browser: https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=pier steht der Token drin&url=http://IAdresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beispiel https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml	hrufen?				
Die COMfortel D-Serie ist in der Lage, über den Mini-XML-Browser Informationen und auch Dialoge mit dem Benutzer dazustellen. Um gezielt, z.B., per http-Request, einen Browser-Aufurf zu erreichen, muss das Lua-Script "minibrowserAutoStarler.lua" in das Telefon Über Backup hochgeladen werden. Alternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden. Zusätzlich muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden: Zwischen "authTokens" einfügen «authTokens" «duthTokens" «duthTokens" «fauthTokens" Für die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung. Test-Aufurf z.B. Browser: https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenFortMinibrowserfrigger?AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beignel https://IP2.168.1.60/api/v1/exec/listenFortMinibrowserfrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml	braich.				
Die CoMitoria Disene is in der tuge, ober den kinnuktionen und auch biologe mit dem behötzer darbstellen. Um gezielt, z.B. per http-Request, einen Browser-Aufruf zu erreichen, muss das Lua-Script "minibrowserAutoStarterJua" in das Telefon über Backup hochgeloden werden. Alternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden. Zusätzlich muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden: Zwischen "authTokens" einfügen cauthTokens" Für die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung. Test-Aufruf z.B. Browser: https://lip-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenFort/linibrowserfrigger?AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beispiel https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenFort/linibrowserfrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml Anhang: Scripts					
In das Telefon Über Backup hochgeloden werden.         Alternativ kann das Script in das Provisioning-File eingefügt werden.         Zusätzlich muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden:         Zwischen "authTokens" einfügen         «authTokens" einige Scripts im Anhang zur Verfügung.         Für die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung.         Test-Aufruf z.B. Browser:         https://lp-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes         XML         Beispiel         https://lp2.168.1.60/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml         Anhang:         Scripts	uie countoriei Doere ist in der Lage, über den Mini-XML-Browser Intormationen und auch Dialoge mit dem Benutzer darzustellen. Um gezielt, z.B. per http-Request, einen Browser-Aufruf zu erreichen, muss das Luo-Script "minibrowserAutoStarterJud"				
Zusätzlich muss ein Token für die Authentifizierung provisioniert werden:         Zwischen "authTokens" einfügen         «authToten>	in das Telefon über Backup Alternativ kann das Script i	p hochgeladen werden. in das Provisioning-File eingefügt we	rden.		
Zwischen "authTokens" einfügen         cauthTokens         ctokenshier steht der geheine Token drink/tokens         c/authTokens         Für die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung.         Test-Aufruf z.8. Browser:         https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenFortMinibrowserfrigger@AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML         XML         Beispiel         https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenFortMinibrowserfrigger@AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.169/mb_dialog.xml         Anhang:         Scripts	Zusätzlich muss ein Token f	ür die Authentifizierung provisioniert	werden:		
<pre><authtoken> <token>lier_steht_der_geheime Token_drin</token> </authtoken> Für die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung. Test-Aufruf z.B. Browser: https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=hier steht_der Token_drin&amp;url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beispiel https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&amp;url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml Anhang: Scripts</pre>	Zwischen "authTokens" ein	nfügen			
Für die Nutzung stehen einige Scripts im Anhang zur Verfügung. Test-Aufruf z.B. Browser: https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenForMinibrowser/Trigger?AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beispiel https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenForMinibrowser/Trigger?AuthToken=geheimnisvallerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml Anhang: Scripts	<authtoken> <token>hier steht der gehein </token></authtoken>	me Token drin			
Test-Aufruf z.8. Browser: https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenForMinibrowserTrigger?AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beispiel https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenForMinibrowserTrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml Anhang: Scripts	Für die Nutzung stehen ein	ige Scripts im Anhang zur Verfügung	J.		
https://IP-Adresse des Telefons/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=hier steht der Token drin&url=http://Adresse wo das XML steht/abzurufendes XML Beispiel https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenFortMinibrowserTrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml Anhang: Scripts	Test-Aufruf z.B. Browser:				
beispier https://192.168.1.60/api/v1/exec/listenForMinibrowserTrigger?AuthToken=geheimnisvollerToken&url=http://192.168.1.159/mb_dialog.xml Anhang: <u>Scripts</u>	https:// <b>IP-Adresse</b> des Tele XML Reispiel	əfons/api/v1/exec/listenForMinibrow	serTrigger?AuthToken=hier steht de	ər Token drin&url=http://Adresse v	o das XML steht/abzurufendes
Anhang: <u>Scripts</u>	https://192.168.1.60/api/v1	1/exec/listenForMinibrowserTrigger?A	authToken=geheimnisvollerToken&a	url=http://192.168.1.159/mb_dialo	g.xml
Scripts	Anhang:				
	<u>Scripts</u>				



# Einrichtung Multicast COMfortel® D-Serie in der COMtrexx®

### Anpassen der Provisioning Files

Die hier genannte Datei unter **Telefone** → **Provisioning** importieren und anschließend anpassen.

### multicast.xml

Entsprechende Anpassungen wie Wiedergabelautstärke sowie IP-Adresse, Port und Codec des Multicastservers vornehmen.



COM

### Erstellen einer Kopfdatei (Referenz-File)

Eintragen der einzelnen Provisioning-Dateien immer zwischen <URL>...</URL>.

Wichtig: d-series\_template.xml muss an erster Stelle stehen.

# Einrichtung Messaging COMfortel® D-Serie in der COMtrexx®

renferenzzml	/ Telefre / Paralasian	
<pre>1 (?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?&gt; 2 · (referencedSettings xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 3 · xsi:noMamespaceSchemaLocation="mrovisioning_references.xsd"&gt; 4 · (URL&gt;d-series_template.xml 5 · (URL&gt;multicast.xml/URL&gt; 6  </pre>	renferenz.xml	~
<pre>4 (URL&gt;d-series_template.xml 5 (URL&gt;multicast.xml</pre> 6 (/referencedSettings) <pre>     Speichern IIII Speichern alls × Schließen </pre>	<pre>1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 2   <referencedsettings 3="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nonamespaceschemalocation="provisioning_references.xsd"></referencedsettings></pre>	0
atter   atter </td <td><pre>4    <url>d-series_template.xml</url> 5    <url>multicast.xml</url> 6 </pre></td> <td>0</td>	<pre>4    <url>d-series_template.xml</url> 5    <url>multicast.xml</url> 6 </pre>	0
steres   steres <td></td> <td><u> </u></td>		<u> </u>
Image: Image	selecen Serie	0
adverse Speichern als X Schließen Serie   adverse SCMIonel D Serie Image: Speichern als X Schließen   adverse SCMIonel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse SCMIonel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als   adverse Scomionel D Serie Image: Speichern als Image: Speichern als	referen Serie	8
renferenz xml       CDMfortel D-Serie       Image: CDMfortel D-Serie	Speichern   Speichern als   × Schließen	0
silentalertwithsipmsg.xml     COMfortel D-Serie       sipmessagetimeout.xml     COMfortel D-Serie       token.xml     COMfortel D-Serie       userbild xml     COMfortel D-Serie	renferenz.emi CDMfortei D-Serie	0
sipmessagetimeout.xml     COMfortel D-Serie       token.xml     COMfortel D-Serie       userbild.xml     COMfortel D-Serie	silentalertwithsipmsg.xml COMfortel D-Serie	<b>Ø</b>
token.xml COMfortel D-Serie	sipmessagetimeout.xml COMfortel D-Serie	<b>Ø</b>
userbid and Critikutal D. Saria	token.xml COMfortel D-Serie	<u></u>
	userbild.xml COMfortel D-Serie	<u> </u>

Auerswald®
Clever Communications

Unter Telefone → Zuordnung ein Telefon der COMfortel D-Serie anlegen.

Benutzer und die Referenz-Datei zuweisen.

# Einrichtung Messaging COMfortel<sup>®</sup> D-Serie in der COMtrexx<sup>®</sup>

$\equiv$ COMtrexx	/ Telefone / Zuordnung				
🔿 Dashboard					
🕠 Ämter >	Gerät D-400 Demogerät (00:09:52:07:88	Eigenschaften im Telefon Ø			
O Benutzer >	Name 🛛	D-400 Demogerät			
😫 Gruppen >	SIP-Username 🛛	400			
♀ Voicemail- und Faxboxen >	Adresse des Provisioning-Servers @	https://192.168.0.35:4433/provdata			
🗞 Telefone 🗸 🗸	Passwort 🛛	•••••			
Se Zuordnung	CTI Access 0	Token			
🌿 Status	Hersteller 🛛	Auerswald 🗢			
, ⊥ Provisioning					
Interne Geräte >	Modell 🛛	COMfortel D-400 🗢			
ti Externe Geräte	Version 🛛	2.5A-00001			
Sunktionen	MAC-Adresse 🛛	00:09:52:07:88:99			
Benutzerdaten >	Provisioning-Datei 🛛	renferenz.xml 🗢			
Administration >	Standort Ø	Cremlingen 🗢			
Monitoring und Übersichten >	Jitterbuffer 🛛	0 ms			
<u>٢</u> ٢	V Zurück	d Passwort editieren			



Die Telefone werden danach provisioniert.

Anschließend wird der Alarmserver konfiguriert.



# Weitere Informationen

www.auerswald.de/aml Kontakt: vertrieb@auerswald.de Tel. +49 5306 9200 155



auerswald.de