

	COMfort / COMfortel																						
	1000	1200	2000(+)	1100	1500	2500 (AB)	1200	1400	1600	2600	VoIP 2500 AB	1200 IP	1400 IP	2600 IP	3200	3500	3600 IP	D-100	D-200	WS-400 IP	WS-650 IP	WS-500S	WS-500M
COMpact 2206 USB ¹	✓	✓	✓	ab 2.2D	ab 2.0B	ab 2.0B	ab 2.4B	ab 2.4B	ab 1.0C ab 2.4A	ab 1.0C ab 2.4A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMpact 4410 USB ¹	✓	✓	✓	ab 2.2D	ab 2.0B	ab 2.0B	ab 2.4B	ab 2.4B	ab 1.0C ab 2.4A	ab 1.0C ab 2.4A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMpact 3000-Serie	-	-	-	✓	✓	✓	ab 4.0L	ab 4.0L	ab 4.0I	ab 4.0I	✓	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	-	-	-	-
COMpact 5010 VoIP	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	✓	✓	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³
COMpact 5020 VoIP	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	✓	✓	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³
COMpact 4000 ²	-	-	-	nur Std.-ISDN	nur Std.-ISDN	nur Std.-ISDN	ab 1.6A	ab 1.6A	ab 1.6A	ab 1.6A	-	nur Std.-SIP	ab 2.2E	ab 2.2E	ab 1.8E	ab 1.8E	ab 6.4D	ab 7.4A	ab 7.4A	✓	✓	ab 7.4B	ab 7.4B
COMpact 5000/5000R ²	-	-	-	bis 6.4E	bis 6.4E	bis 6.4E	✓	✓	✓	✓	bis 6.4E	nur Std.-SIP	✓	✓	✓	✓	ab 6.4D	ab 7.4A	ab 7.4A	✓	✓	ab 7.4B	ab 7.4B
COMpact 5200/5200R ²	-	-	-	only stand. ISDN	only stand. ISDN	only stand. ISDN	1.6A o.h.	1.6A o.h.	1.6A o.h.	1.6A o.h.	-	only stand. SIP	2.2E o.h.	2.2E o.h.	1.8E o.h.	1.8E o.h.	6.4D o.h.	ab 7.4A	ab 7.4A	✓	✓	ab 7.4B	ab 7.4B
COMpact 5500R ²	-	-	-	only stand. ISDN	only stand. ISDN	only stand. ISDN	1.6A o.h.	1.6A o.h.	1.6A o.h.	1.6A o.h.	-	only stand. SIP	2.2E o.h.	2.2E o.h.	1.8E o.h.	1.8E o.h.	6.4D o.h.	ab 7.4A	ab 7.4A	✓	✓	ab 7.4B	ab 7.4B
COMmander Basic	ab 1.5A	ab 1.5A	ab 1.3A	ab 2.2D	ab 2.0B	ab 2.0B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMmander Basic.2	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	✓	✓	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³
COMmander Business	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	ab 1.4C	ab 1.4C	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³	ab 4.0A ³
COMmander 6000-Serie ²	-	-	-	bis 6.4E	bis 6.4E	bis 6.4E	ab 6.0E	ab 6.0E	ab 5.4B	ab 5.4B	bis 6.4E	nur Std.-SIP	ab 6.0E	ab 6.0E	ab 5.8A	ab 5.4A	ab 6.4D	ab 7.4A	ab 7.4A	ab 6.0B ³	ab 6.0B ³	ab 7.4B	ab 7.4B

- ✓ Telefon wird an dieser Anlage uneingeschränkt unterstützt. Es gibt keine Abhängigkeit von Firmwareversionen.
- Telefon wird an dieser Anlage nicht unterstützt.
- ...¹ Eingeschränkte Systemfunktionen mit den COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600:
 - Die Funktionstaste "AMT-MSN" und eine Benutzer-PIN können nicht über COMfortel Set programmiert werden. Sie müssen direkt am Telefon konfiguriert werden.
 - Keine Steuerung des VMC 461.2
 - Kein Firmware-Update der Telefone über den Update-Server via ISDN
- ...² COMfortel D-100 und D-200 unterstützen die wichtigsten Systemfunktionen:
 - Gruppen Login/Logout
 - Anruferkennung – Anzeige von Rufnummern und Namen aus dem zentralen Telefonbuch
 - Bitte nicht stören / Anrufschutz (DND)
 - Pick-up – Heranholen eines Rufes
 - Rufumleitung zentral über den Kommunikationsserver
 - Zugriff auf das zentrale Telefonbuch
 - Online-Namensuche (Rückwärtsuche)
 - Besetztlampenfeld (BLF) zur Anzeige des Ruf- und Belegzustandes von Nebenstellen
 - Schalten der zentralen Konfigurationsprofile, z. B. Tag-/Nachtumschaltung
- ...³ Unterstützung als Standard-DECT-System ohne Systemleistungsmerkmale