



Für die Diode können Sie z.B. den Typ 1N4001 verwenden.
max. Dauerbelastung: 50 V ; 0,75 A

COMcompact TS-Modul

COMcompact 2206 USB
COMcompact 4406 DSL
COMcompact 4410 USB

COMcompact TSM-Modul

COMcompact 5010 VoIP
COMcompact 5020 VoIP



1. Damit die Versorgung des TFS-Dialog durch den ASU-202 erfolgt, muß der Schalter für Türstation (1 bzw. 2) am ASU-202 in Stellung "TFS-2616" stehen.
2. Die Umschaltfunktion des ASU-202 bleibt weiterhin bestehen, beachten Sie daher das Kapitel 5 "Inbetriebnahme" im Handbuch vom ASU-202.
3. Durch das automatische Umschalten des ASU-202 können die Teilnehmer der COMcompact 2206 USB und -4410 USB nicht für ein bestimmtes Türfreisprechsystem gesperrt werden.



Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflusst werden kann.

4 Türtaster an ASU-202 und COMcompact 2206 USB
COMcompact TS-Modul / TSM-Modul

	Auerswald GmbH & Co. KG Vor den Grashöfen 1 D-38162 Cremlingen	Stand: 07/2007 File: CPASUDialog2K.CDR
	© Auerswald GmbH & Co. KG	