

VoIP-Anbieter 1und1

Unter COMset → Externe Rufnummern → Voice over IP (VoIP) → Anbieter konfigurieren Sie die notwendigen Einstellungen für den VoIP-Provider. Können Sie Ihren gewünschten Anbieter unter den Default-Anbietern auswählen, sind die Daten schon für Sie voreingestellt, z. B.:

1und1

Domain: 1und1.de

Registrar: sip.1und1.de

STUN Server: stun.1und1.de

Outbound Proxy: sip.1und1.de

Unter COMset → Externe Rufnummern → Voice over IP (VoIP) → Accounts tragen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten (siehe Anmeldeunterlagen Ihres Anbieters) wie folgt ein:

1und1

Internet-Rufnummer: 49123456789 (Beispiel)

Displayname: VoIP-1und1 (freier Eintrag, Beispiel)

Benutzername: 49123456789 (Bitte den Benutzernamen von 1und1 eintragen)

Passwort: ***** (Bitte das Passwort von 1und1 eintragen)

Authentifizierungs-ID: nicht notwendig